

Allgemeine Kontrollen

Überprüfen Sie vor jeder Fahrt mindestens die folgenden Punkte:

- Funktionieren beide Bremsen und die Beleuchtung?
- Sind die Beleuchtung und die Reflektoren sauber und sichtbar?
- Sind die Reflexstreifen der Reifen sauber?
- Haben die Reifen noch ausreichend Druck?
Wenn nicht, pumpen Sie die Reifen mit der Luftpumpe aus dem Zubehörkasten auf!
- Gibt es sichtbare Schäden an Kabeln, Bremsen, Rädern oder Reifen?
- Haben die Speichen der Räder noch genügend Spannung? Sind Speichen gebrochen?
- Sind der Sattel und der Lenker richtig eingestellt?
Wenn nicht, stellen Sie die richtige Höhe mit dem Werkzeug aus dem Zubehörkasten ein!



BABBOE Dog – Technische Daten:

Größe Lastenrad (LxBxH)	217 x 88 x 110 cm
Größe Transportbox (LxBxH)	Ca. 90 x 58 x 53 cm
Belastung Transportbox	MAX. 100 kg
Belastung Sattel	MAX. 100 kg , Höhenverstellbar, für Körpergröße von 1,57 bis 1,98 m
Belastung Gepäckträger	MAX. 25 kg
Bremsen	Vorne: Trommelbremsen Hinten: Rollenbremse
Gangschaltung	Shimano Nexus 7-Gang
Beleuchtung	LED-Beleuchtung vorne und hinten - batteriebetrieben

Fahrradfahren

Fahren mit einem dreirädrigen Lastenfahrrad ist gewöhnungsbedürftig. Das Lenken ist anders als bei einem normalen Fahrrad, da das Lenkrad an der Transportbox fixiert ist. Sie lenken mit der Transportbox nach links und rechts. Bleiben Sie gerade sitzen, auch in den Kurven. Mehr Informationen auf der Website www.babboe.de

Feststellbremse

Die Feststellbremse befindet sich am linken Bremsgriff. Um die Feststellbremse für das Lastenfahrrad zu aktivieren, ziehen Sie zunächst den linken Bremshebel an. Anschließend schieben Sie den metallenen Drehknopf nach links, um die Feststellbremse zu arretieren. Lassen Sie dann den Bremshebel los, damit der Bremsgriff gesichert wird. Das Lastenfahrrad ist nun durch die Feststellbremse arretiert.

Reifendruck

Der korrekte Reifendruck spielt eine große Rolle beim Fahrkomfort und bei der Reichweite des Akkus. Achten Sie auf den korrekten Reifendruck Ihrer Reifen und überprüfen Sie diesen regelmäßig. Der Reifendruck sollte 3,5 - 4 Bar betragen.

Lenkrad und Sattel einstellen

Lösen Sie hierfür die Schraube mit dem Werkzeug aus dem Zubehörkasten des Fahrrads und bringen sie den Lenker und den Sattel in die gewünschte Position. Achten Sie bei der Höheneinstellung darauf, dass Sie Lenker und Sattel nicht zu weit herausziehen, nicht weiter als die markierte maximale Höhe. Haben Sie die gewünschte Position eingestellt, drehen Sie die Schraube wieder fest.

Reinigung

Sie können das Rad mit warmem Wasser und einer weichen Bürste reinigen.
ACHTUNG! Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger.